

ACCESSOIRE SERRE



TABLE À REMPOTER

Aluminium 3 mm - Dimensions : L. 80 x l. 50 x H. 18 cm



Fabricant français de serres depuis 1993

La table à repoter est équipée d'une table et de deux jambes de force.



Vis inox tête marteau



Vis inox tête hexagonale



Écrou frein



ÉTAPES DE MONTAGE

- 1** Assembler une vis tête marteau avec son écrou sans le serrer sur une des extrémités de chaque jambe de force.



- 2** Assembler une vis tête marteau avec son écrou sans le serrer dans les trous sur la face arrière de votre table. Choisissez les trous selon le modèle de votre serre (trous intérieurs pour les serres de la collection Natura, trous oblongs pour les serres de la collection Azura).



- 3** Fixer la table à la hauteur de votre choix en insérant les vis têtes marteaux dans les profils comme lors du montage de votre serre. Positionner votre table de niveau.



- 4** Visser les deux jambes de force à la table à l'aide de vis à tête hexagonale. Pour terminer, fixer l'autre côté des jambes de force à la serre en insérant les vis têtes marteaux dans les profils.

