





# LAMS



Positionnement des portes en façade ou sur les côtés  
Aufstellung der Türen an der Vorderwand oder an den Seiten  
Positioning the doors on the front or on the sides

**MÉLISSA 4,90 M<sup>2</sup> (A)**  
**Double porte en façade**  
**Doppeltür an der Vorderwand**  
**Double door on the front**

**MÉLISSA 4,90 M<sup>2</sup> (B)**  
**Une porte de chaque côté**  
**Eine Tür an jeder Seite**  
**One door on each side**

**SERRE - GEWÄCHSHAUS - GREENHOUSE**

**MÉLISSA 4,90 M<sup>2</sup>**



# NOTICE DE MONTAGE

## IMPORTANT

- **Pensez à déclarer votre serre de jardin à votre assureur.**
- Merci de lire ces instructions attentivement avant de commencer le montage de la serre.
- Merci de vous assurer que toutes les pièces mentionnées sur cette notice sont présentes dans le carton et de vérifier les quantités.
- Merci de suivre les étapes dans l'ordre indiqué par la notice.
- Veuillez conserver soigneusement ce manuel de montage pour une consultation ultérieure.

## CONSEILS DE SÉCURITÉ

- Veuillez porter gants, chaussures et lunettes de protection pour le montage de la serre.
- Respectez les conseils de sécurité des outils que vous utilisez pour ce montage.
- En cas d'intempéries (pluie, vent, orage...), ne montez pas votre serre.
- La serre doit être montée par 2 personnes.
- Les sachets plastiques et les petits composants sont à tenir hors de portée des enfants. Eloignez les enfants de la zone de montage.
- L'aluminium est un métal conducteur d'électricité, tenez les profilés aluminium éloignés de toute source électrique.
- Tout appareil produisant de la chaleur ne doit pas être stocké dans la serre (barbecue, chalumeau, ...).
- La serre doit être positionnée et fixée sur un sol horizontal et plan, non exposé au vent.
- Vérifiez l'absence de réseaux (eau, électricité, gaz) sous l'emplacement de montage de la serre.
- Attention, ne pas monter sur le toit : risque de chute et de blessures graves.
- En cas de forte chute de neige ne pas laisser la neige s'accumuler sur le toit.

## CONSEILS D'ENTRETIEN

- Pour nettoyer votre serre, utilisez de l'eau claire savonneuse.
- N'utilisez surtout pas d'acétone, des nettoyants abrasifs ou autres détergents spéciaux pour nettoyer les panneaux.
- Graissez régulièrement le rail de porte.
- Dégagez le toit de la neige et des feuilles.

## SERVICE CLIENTS

Site internet : [www.sav-doviris.com](http://www.sav-doviris.com)



# MONTAGEANLEITUNG

## WICHTIG

- **Denken Sie daran, Ihr Gewächshaus bei Ihrer Versicherung anzumelden.**
- Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit der Montage beginnen.
- Bitte stellen Sie sicher, dass alle in dieser Anleitung aufgeführten Einzelteile im Karton vorhanden sind und prüfen Sie die Mengen.
- Bitte folgen Sie den Schritten in der im Handbuch angegebenen Reihenfolge.
- Bewahren Sie diese Anleitung für späteres Nachschlagen sorgfältig auf.

## SICHERHEITSHINWEISE

- Bitte tragen Sie bei der Montage des Gewächshauses Handschuhe, Schuhe und Schutzbrille.
- Beachten Sie die Sicherheitshinweise der Werkzeuge, die Sie für diese Montage verwenden.
- Stellen Sie Ihr Gewächshaus nicht bei schlechtem Wetter (Regen, Wind, Gewitter . . .) auf.
- Das Gewächshaus muss von 2 Personen zusammengebaut werden.
- Die Plastiktüten und Kleinteile sollten außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden. Halten Sie die Kinder vom Montagebereich fern.
- Aluminium ist ein elektrisch leitfähiges Metall, halten Sie die Aluminiumprofile von allen elektrischen Quellen fern.
- Wärmeerzeugenden Geräte (Grill, Brenner, . . .) dürfen im Gewächshaus nicht gelagert werden.
- Das Gewächshaus muss auf einem horizontalen und ebenen, nicht dem Wind ausgesetzten Boden aufgestellt und befestigt werden.
- Stellen Sie sicher, dass es keine Netze (Wasser, Strom oder Gas) unter dem Installationsort gibt.
- Achtung, nicht auf das Dach steigen: Sturz- und schwere Verletzungsgefahr.
- Bei starkem Schneefall den Schnee nicht auf dem Dach ansammeln lassen.

## PFLEGEHINWEISE

- Verwenden Sie zur Reinigung Ihres Gewächshauses klares Seifenwasser.
- Verwenden Sie kein Aceton, Scheuermittel oder andere Reinigungsmittel zum Reinigen der Platten.
- Regelmäßig die Türschiene schmieren.
- Räumen Sie das Dach frei von Schnee und Laub.

## KUNDENSERVICE

[kontakt@gewaechshaus-lams.com](mailto:kontakt@gewaechshaus-lams.com)



# ASSEMBLY INSTRUCTIONS

## IMPORTANT

- **Remember to declare your greenhouse to your insurer.**
- Please read these instructions carefully before starting to assemble the greenhouse.
- Please ensure that all the components mentioned in this instruction are present in the box and check the quantities.
- Please follow the steps in the order indicated by the manual.
- Please keep this assembly instruction in a safe place for future reference.

## SAFETY WARNINGS

- Please wear gloves, shoes and safety goggles when assembling the greenhouse.
- Follow the safety instructions of the tools you use for this assembly.
- In case of bad weather (rain, wind, thunderstorm, ...), do not set up your greenhouse.
- The greenhouse must be assembled by 2 people.
- Plastic bags and small components should be kept out of reach of children. Keep children away from the assembling area.
- Aluminium is a metal with electrical conductivity, keep aluminium profiles away from any electrical source.
- Not all heat-producing appliances (barbecue, torch, ...) can be stored in the greenhouse.
- The greenhouse must be positioned and fixed on a horizontal and even ground, not exposed to wind.
- Check the absence of networks (water, electricity, gas) underneath the installation site of the greenhouse.
- Beware, do not climb on the roof : risk of fall and serious injuries.
- In case of heavy snowfall, do not allow snow to accumulate on the roof.

## MAINTENANCE TIPS

- To clean your greenhouse, use clear soapy water.
- Do not use acetone, abrasive cleaners or other special detergents to clean the panels.
- Grease the door rail regularly.
- Clear the roof of snow and leaves.

## CUSTOMER SERVICE

Website : [www.sav-doviris.com](http://www.sav-doviris.com)

**SERRE - GEWÄCHSHAUS - GREENHOUSE**  
**MÉLISSA 4,90 M<sup>2</sup>**

**RÉFÉRENCES - ARTIKELNUMMERN - CODES :**

● **ALUMINIUM : 788711**

● **RAL 7016 : 794632**

---

















































**NUMÉRO DE TRAÇABILITÉ - RÜCKVERFOLGBARKEITSNUMMER - TRACEABILITY NUMBER**















**2024.10**

# NOMENCLATURE - STÜCKLISTE - BILL OF MATERIALS















Colis - Paket - Parcel

1 & 2











PROFILÉS ALUMINIUM - ALUMINIUMPROFILE - ALUMINIUM PROFILES							
10001 x 2  L:1257 mm	15001 x 1  L:270 mm	18001 x 2  L:612 mm	20001 x 1  L:100 mm	21004 x 1  L:1630mm	22004 x 1  L:1630 mm	25024 x 7  L:1670 mm	25025 x 1  L:160 mm
25026 x 1  L:160 mm	25027 x 1  L:315 mm	25028 x 1  L:315 mm	25029 x 3  L:2009 mm	27021 x 1  L:2031.5 mm	27022 x 1  L:2031.5 mm	27025 x 2  L:1670 mm	30003 x 1  L:610 mm
30007 x 1  L:1874 mm	30006 x 2  L:1860.5 mm	32005 x 1  L:1857.5 mm	32006 x 1  L:1857.5 mm	33003 x 2  L:619 mm	33004 x 4  L:619 mm	33027 x 4  L:1759 mm	34007 x 4  L:1630 mm
35001 x 2  L:621 mm	36001 x 2  L:621 mm	37001 x 4  L:621 mm	39001 x 1  L:634 mm	40001 x 1  L:602 mm	41001 x 2  L:518 mm	42001 x 1  L:602 mm	46001 x 1  L:250 mm
48005 x 1  L:450.5 mm	48006 x 1  L:450.5 mm	48007 x 1  L:1690 mm	48008 x 1  L:1690 mm	49001 x 3  L:1918 mm	50003 x 1  L:619.5 mm	50004 x 1  L:1864.5 mm	51003 x 1  L:619.5 mm
51005 x 1  L:1864.5 mm	52003 x 1  L:619.5 mm	52004 x 1  L:1864.5 mm	53001 x 1  L:400 mm	53002 x 1  L:400 mm	54001 x 1  L:160 mm	55001 x 1  L:320mm	58001 x 2  L:18 mm

PETITS COMPOSANTS - KLEINTEILE - SMALL COMPONENTS						
W002 x 1 	W003 x 6 	W006 x 54 	W007 x 214 	W016 x 4 	W022 x 2 	W025 x 6 
1001 x 171  M6	1002 x 143  M6 x 12 mm	1003 x 24  M6 x 8 mm	1004 x 32  M3.5 x 16 mm	1005 x 8  M3.5 x 6 mm	1012 x 4  M6 x 5 mm	1013 x 17  M6 x 50 mm

# NOMENCLATURE - STÜCKLISTE - BILL OF MATERIALS

1015 x 2  Ø 6	2001 x 4 	2002 x 4 	2004 x 1 	2005 x 2 	2006 x 63m 	2018 x 2 
2022 x 1 	2023 x 1 	2026 x 1  L:125 mm	2027 x 1  L:1450 mm	2028 x 3 	2029 x 4  L:1630 mm	2030 x 17  M10 x 50mm










## BASE ET VISSERIE - FUNDAMENTRAHMEN UND SCHRAUBEN - GREENHOUSE BASE AND SCREWS

D007 x 1  1894 x 60 x 30mm	D008 x 1  650 x 60 x 30mm	D020 x 2  1900 x 60 x 30mm	D011 x 2 	D013 x 4 	D014 x 1 	W008 x 14 
1008 x 16  Ø 6	1009 x 16  M6 x 12mm	1010 x 16  M6				



## Colis - Paket - Parcel

3/3



## VERRES - GLÄSER - GLAZING

1 x 4  610 x 610 mm	5 x 1  600 x 544 mm	21 x 3  610 x 554 mm	28 x 24  610 x 561 mm	29 x 2  610 x 248 mm	30 x 12  610 x 503 mm	31 x 2  610 x 162/10 mm
32 x 2  610 x 317/165 mm	33 x 2  610 x 472/320 mm					

### OUTILS INCLUS VORHANDENES WERKZEUG TOOLS INCLUDED

 M6/10 mm	 M6/10 mm
---	---

### NON INCLUS NICHT VORHANDEN NOT INCLUDED

	 5 m
---	--



# MONTAGE BASE - MONTAGE FUNDAMENTRAHMEN - BASE ASSEMBLING

Il est impératif que la base soit montée de niveau.



Es ist zwingend erforderlich, dass der Fundamentrahmen auf einem ebenen Untergrund montiert wird.

It is imperative that the greenhouse base is leveled.








	D007 x 1
	D008 x 1
	D020 x 2
	D011 x 2
	D013 x 4
	D014 x 1
	1008 x 16
	1009 x 16
	1010 x 16



Plots béton / Punktfundament / Point foundation : D013 + D011.

Dalle ou pourtour béton / Streifenfundament / Concrete slab or frame : D013.







# FIXATION DE LA BASE AU SOL

## FIXATION EN PLEINE TERRE

- Positionner la base à l'endroit voulu, de niveau sur un sol damé.
- Repérer l'emplacement des pattes de scellement suivant le schéma ci-dessous.
- Marquer un carré de 300 x 300 mm autour des pattes de scellement et creuser sur une profondeur de 450 mm.
- Placer la base, la mettre de niveau et remplir les trous de béton.




Il est vivement conseillé de remplir les trous de béton pour une meilleure tenue au sol.




OU

## FIXATION SUR DALLE BÉTON



Détail A-A



Fixation par chevilles à l'intérieur de la base



Visseries et chevilles de fixation non fournies


Il est laissé à votre libre choix et décision, l'utilisation des fixations adéquats selon les supports que vous décidez d'utiliser (pourtour bois, parpaings, plaques ciment, ...).




# BEFESTIGUNG DES FUNDAMENTRAHMENS AM BODEN

## BEFESTIGUNG AUF ERDBODEN (Punktfundament)

- Stellen Sie den Fundamentrahmen an der gewünschten Stelle, auf einem ebenen Boden.
- Finden Sie die Stelle der Ankerbeine gemäß dem untenstehenden Schema.
- Markieren Sie ein 300 x 300 mm Quadrat um die Ankerbeine herum und graben Sie 450 mm tief.
- Den Fundamentrahmen platzieren, nivellieren und die Löcher mit Beton füllen.




Es wird dringend empfohlen, die Löcher mit Beton zu füllen, um einen besseren Halt auf dem Boden zu gewährleisten.




ODER

## BEFESTIGUNG AUF BETONDECKE (Streifenfundament)



Detail A-A





Es bleibt Ihrer freien Wahl und Entscheidung überlassen, die geeigneten Befestigungsmittel entsprechend der von Ihnen gewählten Träger (Holzumrandung, Bausteine, Zementplatten,...) zu verwenden.



# FIXING THE GREENHOUSE BASE TO THE GROUND

## FIXING ON SOIL (POINT FOUNDATION)


- Position the greenhouse base in the desired location at a level position.
- Locate the base legs as shown bellow.
- Mark a 300 x 300 mm square around the base legs and dig 450 mm deep.
- Place the greenhouse base, level it and fill the holes with concrete.




It is strongly recommended to fill the holes with concrete for a better hold on the ground.

OR

## FIXING ON CONCRETE SLAB



Detail A-A



Rawplug fastening inside the greenhouse base



Screws and rawplugs not provided





It remains to your free choice and decision to use the suitable fastening means according to the supports you chose (wood border, building stones, cement plates etc.)

# VIS 1002 & 1003 - SCHRAUBEN 1002 & 1003 - SCREWS 1002 & 1003

Mise en place des vis 1002 et 1003 dans les rainures en forme de T des profilés aluminium :  
Entrez la tête de vis dans la rainure du profilé et tournez à 90° afin qu'elle ne puisse pas sortir du profilé. Assemblez la/les pièce(s) nécessaire(s) et serrez l'écrou.

Verwendung der Schrauben 1002 und 1003 in den t-förmigen Nuten der Aluminiumprofile :  
Schraubenkopf in die Profilnut stecken und diesen um 90° drehen, damit er nicht aus dem Profil herauskommt. Bauen Sie das/die benötigte(n) Einzelteil(e) zusammen und ziehen Sie die Schraubenmutter an.










Principle of use of screws 1002 and 1003 in the T-shaped grooves of the aluminium profiles :  
Enter the screw head into the groove of the profile and turn the screw head at 90° so that it cannot exit the profile. Assemble the required part(s) and tighten the screw nut.



# FACE AVANT - VORDERWAND - FRONT WALL


**Mélissa**  
4,90 m<sup>2</sup> (A)

Double porte en façade - Doppeltür an der Vorderwand  
Double door on the front



**Mélissa**  
4,90 m<sup>2</sup> (B)






Une porte de chaque côté - Eine Tür an jeder Seite  
One door on each side



# FACE AVANT - VORDERWAND - FRONT WALL






**Mélissa**  
4,90 m<sup>2</sup> (A)

Double porte en façade - Doppeltür an der Vorderwand  
Double door on the front



**Mélissa**  
4,90 m<sup>2</sup> (B)








Une porte de chaque côté - Eine Tür an jeder Seite  
One door on each side



# ASSEMBLAGE DES PAROIS ZUSAMMENBAU DER WÄNDE ASSEMBLING THE WALLS








**Mélissa**  
4,90 m<sup>2</sup> (A)

Double porte en façade - Doppeltür an der Vorderwand  
Double door on the front



**Mélissa**  
4,90 m<sup>2</sup> (B)


Une porte de chaque côté - Eine Tür an jeder Seite  
One door on each side




# MONTAGE RENFORTS DE PIGNONS MONTAGE DER QUERSTREBEN INSTALLING THE CROSSBEAMS

Mélissa  
4,90 m<sup>2</sup> (A)

Double porte en façade - Doppeltür an der Vorderwand  
Double door on the front




Mélissa  
4,90 m<sup>2</sup> (A)












Mélissa  
4,90 m<sup>2</sup> (B)

Une porte de chaque côté - Eine Tür an jeder Seite  
One door on each side



Mélissa  
4,90 m<sup>2</sup> (B)







# MONTAGE GOUTTIÈRE ET FAÎTIÈRE MONTAGE REGENRINNE UND FIRST INSTALLING GUTTER AND RIDGE

**Mélissa**  
4,90 m<sup>2</sup> (A)


Double porte en façade - Doppeltür an der Vorderwand  
Double door on the front




50003 x 1




50004 x 1




51003 x 1




51005 x 1




53001 x 1




54001 x 1




W002 x 1




W003 x 2










W025 x 2



1001 x 24





1002 x 24




**Mélissa**  
4,90 m<sup>2</sup> (B)


Une porte de chaque côté - Eine Tür an jeder Seite  
One door on each side




50003 x 1




50004 x 1




51003 x 1




51005 x 1




53001 x 1




54001 x 1



W002 x 1




W003 x 2







W025 x 2



1001 x 24



1002 x 24




# MONTAGE DES PROFILÉS DE PAROIS

## MONTAGE DER SEITENPROFILE


### ASSEMBLING THE SIDE PROFILES

**Mélissa**  
4,90 m<sup>2</sup> (A)


Double porte en façade - Doppeltür an der Vorderwand  
Double door on the front




**Mélissa**  
4,90 m<sup>2</sup> (A)




25024 x 4




25025 x 1




25026 x 1




25027 x 1




25028 x 1




33027 x 2



W016 x 4




1001 x 26




1002 x 26

**Mélissa**  
4,90 m<sup>2</sup> (B)


Une porte de chaque côté - Eine Tür an jeder Seite  
One door on each side




**Mélissa**  
4,90 m<sup>2</sup> (B)




25024 x 4




25025 x 1




25026 x 1




25027 x 1




25028 x 1




33027 x 2










W016 x 4



1001 x 26




1002 x 26






# MONTAGE RENFORTS DE PIGNONS MONTAGE DER QUERSTREBEN INSTALLING THE CROSSBEAMS

Mélissa  
4,90 m<sup>2</sup> (A)

Double porte en façade - Doppeltür an der Vorderwand  
Double door on the front





Mélissa  
4,90 m<sup>2</sup> (A)



Mélissa  
4,90 m<sup>2</sup> (B)

Une porte de chaque côté - Eine Tür an jeder Seite  
One door on each side



Mélissa  
4,90 m<sup>2</sup> (B)


# MONTAGE DES PROFILÉS DE TOITURE

## MONTAGE DER DACHPROFILE







### ASSEMBLING THE ROOF PROFILES

Mélissa  
4,90 m<sup>2</sup> (A)

Double porte en façade - Doppeltür an der Vorderwand  
Double door on the front











Mélissa  
4,90 m<sup>2</sup> (A)



Mélissa  
4,90 m<sup>2</sup> (B)


Une porte de chaque côté - Eine Tür an jeder Seite  
One door on each side








# FIXATION AU MUR BEFESTIGUNG AN DER WAND FASTENING ON THE WALL

Mélissa  
4,90 m<sup>2</sup> (A)

Double porte en façade - Doppeltür an der Vorderwand  
Double door on the front




Mélissa  
4,90 m<sup>2</sup> (A)












Mélissa  
4,90 m<sup>2</sup> (B)

Une porte de chaque côté  
Eine Tür an jeder Seite  
One door on each side



Mélissa  
4,90 m<sup>2</sup> (B)




# FIXATION DE LA SERRE SUR LA BASE

## BEFESTIGUNG DES GEWÄCHSHAUSES AM FUNDAMENTRAHMEN


### FASTENING THE GREENHOUSE ONTO THE GREENHOUSE BASE

**Mélissa**  
4,90 m<sup>2</sup> (A)

Double porte en façade - Doppeltür an der Vorderwand  
Double door on the front




**Mélissa**  
4,90 m<sup>2</sup> (A)












**Mélissa**  
4,90 m<sup>2</sup> (B)

Une porte de chaque côté - Eine Tür an jeder Seite  
One door on each side















**Mélissa**  
4,90 m<sup>2</sup> (B)



# PORTE GAUCHE LINKE TÜR LEFT DOOR

Mélissa  
4,90 m<sup>2</sup> (A)

Double porte en façade  
Doppeltür an der Vorderwand  
Double door on the front




Mélissa  
4,90 m<sup>2</sup> (A)

37001 x 2	2001 x 2	2002 x 2	2018 x 2	2029 x 1	1001 x 3	1003 x 2	1004 x 16	1012 x 1
18001 x 1	20001 x 1	21004 x 1	34007 x 1	35001 x 1	36001 x 1			









# PORTE DROITE RECHTE TÜR RIGHT DOOR

Mélissa  
4,90 m<sup>2</sup> (A)

Double porte en façade  
Doppeltür an der Vorderwand  
Double door on the front



Mélissa  
4,90 m<sup>2</sup> (A)












36001 x 1	37001 x 2	2001 x 2	2002 x 2	2029 x 1	18001 x 1	22004 x 1	34007 x 1	35001 x 1
1001 x 3	1003 x 2	1004 x 16	1012 x 1					



# PORTES - TÜREN - DOORS

**Mélissa**  
4,90 m<sup>2</sup> (B)

Une porte de chaque côté  
Eine Tür an jeder Seite  
One door on each side















**Mélissa**  
4,90 m<sup>2</sup> (B)

36001 x 2	37001 x 4	2001 x 4	2002 x 4	2029 x 4	1001 x 8	1003 x 4	1004 x 32	1012 x 4

18001 x 2	34007 x 4	35001 x 2

# LUCARNE - FENSTER - WINDOW



40001 x 1	41001 x 2	42001 x 1	2004 x 1	1001 x 4	1002 x 2	1003 x 2	1005 x 2	1015 x 2








# MONTAGE DES PORTES MONTAGE DER TÜREN INSTALLING THE DOORS

**Mélissa**  
4,90 m<sup>2</sup> (A)


Double porte en façade  
Doppeltür an der Vorderwand  
Double door on the front



Haut de porte  
Oberer Türbereich  
Upper door area



**Mélissa**  
4,90 m<sup>2</sup> (A)











# MONTAGE DES PORTES MONTAGE DER TÜREN INSTALLING THE DOORS

**Mélissa**  
4,90 m<sup>2</sup> (B)

Une porte de chaque côté  
Eine Tür an jeder Seite  
One door on each side



Haut de porte  
Oberer Türbereich  
Upper door area



**Mélissa**  
4,90 m<sup>2</sup> (B)



10001 x 2



1001 x 10



1002 x 6





1003 x 4

# POSE DU JOINT DE VITRAGE

## VERGLASUNGSDICHTUNG ANBRINGEN

### INSTALLING THE GLAZING SEAL

Le joint caoutchouc est à poser sur les profilés verticaux de toiture, de parois et de porte.  
Die Gummidichtung ist an den senkrechten Dach-, Wand- und Türprofilen anzubringen.  
The rubber seal should be placed on the vertical roof, walls and door profiles.




# VITRAGE + POSE LUCARNE

## VERGLASUNG + FENSTER EINBAUEN

### GLAZING + INSTALLING WINDOW

**Mélissa**  
4,90 m<sup>2</sup> (A)

Double porte en façade  
Doppeltür an der Vorderwand  
Double door on the front









Il peut être nécessaire de dévisser temporairement certains profilés pour la mise en place des verres.

Resserer correctement les vis après la pose des verres.

Zum Anbringen der Gläser kann es erforderlich sein, bestimmte Profile vorübergehend abzuschrauben. Schrauben Sie diese nach der Anbringung der Gläser wieder fest.

Some profiles may need to be temporarily unscrewed to install the glazing.

Refix the screws correctly after installing the glazing.



Pose de la lucarne sur faîtière par glissement.

Anbringung des Fensters auf First durch Gleiten.

Installing the window on roof ridge through sliding.



Lucarne - vue extérieure

Fenster - Außenansicht

Window - exterior view

**Mélissa**  
4,90 m<sup>2</sup> (A)

610 x 610 mm



1 x 4

610 x 554 mm



21 x 3

610 x 561 mm



28 x 24

610 x 248 mm




29 x 2

610 x 503 mm



30 x 12

610 x 162/10 mm



31 x 2

610 x 317/165 mm



32 x 2

610 x 472/320 mm



33 x 2



W006 x 54




W007 x 214



1005 x 4



2005 x 2










2006 x 63m

# VITRAGE + POSE LUCARNE VERGLASUNG + FENSTER EINBAUEN GLAZING + INSTALLING WINDOW

**Mélissa**  
4,90 m<sup>2</sup> (B)

Une porte de chaque côté  
Eine Tür an jeder Seite  
One door on each side




Lucarne - vue extérieure  
Fenster - Außenansicht  
Window - exterior view



Pose de la lucarne sur faîtière  
par glissement.  
Anbringung des Fensters auf  
First durch Gleiten.  
Installing the window on  
roof ridge through sliding.

**Mélissa**  
4,90 m<sup>2</sup> (B)

610 x 610 mm



1 x 4

610 x 554 mm



21 x 3

610 x 561 mm



28 x 24

610 x 248 mm



29 x 2

610 x 503 mm



30 x 12

610 x 162/10 mm



31 x 2

610 x 317/165 mm



32 x 2

610 x 472/320 mm



33 x 2



W006 x 54



W007 x 214



1005 x 4



2005 x 2


Il peut être nécessaire de dévisser temporairement certains profilés pour la mise en place des verres.

Resserer correctement les vis après la pose des verres.

Zum Anbringen der Gläser kann es erforderlich sein, bestimmte Profile vorübergehend abzuschrauben.

Schrauben Sie diese nach der Anbringung der Gläser wieder fest.

Some profiles may need to be temporarily unscrewed to install the glazing. Refix the screws correctly after installing the glazing.




2006 x 63m








# MONTAGE DES PIÈCES PLASTIQUES MONTAGE DER KUNSTSTOFFTEILE INSTALLING THE PLASTIC PARTS

**Mélissa**  
4,90 m<sup>2</sup> (A)

Double porte en façade - Doppeltür an der Vorderwand  
Double door on the front




**Mélissa**  
4,90 m<sup>2</sup> (A)






**Mélissa**  
4,90 m<sup>2</sup> (B)

Une porte de chaque côté - Eine Tür an jeder Seite  
One door on each side



**Mélissa**  
4,90 m<sup>2</sup> (B)





# ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES DISPONIBLES SUR NOTRE SITE ZUSÄTZLICHES ZUBEHÖR AUF UNSERER WEBSITE VERFÜGBAR ADDITIONAL ACCESSORIES AVAILABLE ON OUR WEBSITE

 [WWW.SERRES-LAMS.COM](http://WWW.SERRES-LAMS.COM)  
 [WWW.GEWAECHSHAUS-LAMS.COM](http://WWW.GEWAECHSHAUS-LAMS.COM)

## QUELQUES ACCESSOIRES - EINIGE ACCESSOIRES - SOME ACCESSORIES



**Système d'ombrage**  
Beschattungssystem  
Shading system

*Permet de réguler la température de votre serre.  
Ermöglicht die Temperatur zu regulieren.  
Allows to regulate the temperature of your greenhouse.*



**Kit descente de gouttière**  
Regenfallrohr-Set  
Rain gutter kit

*Permet de récupérer l'eau de pluie.  
Ermöglicht das Auffangen von Regenwasser.  
Allows to collect rainwater.*



**Ouverture automatique de lucarne**  
Automatischer Fensteröffner  
Automatic window opener

*Système d'aération automatique (à partir de 17°C).  
Automatisches Belüftungssystem (ab 17°C).  
Automatic aeration system (from 17°C).*



**Ventouse**  
Saugnapf  
Suction cup

*Facilite le transport et la pose des verres.  
Erleichtert das Tragen und Anbringen der Gläser.  
Facilitates the transport and installation of the glass.*



**Clips de vitrage à ressort**  
Federbelastete Gewächshausklammern  
Spring glazing clips

*Permettent de maintenir le vitrage des serres.  
Halten die Verglasung der Gewächshäuser.  
Maintain the glazing of the greenhouses.*



**Crochets de vitrage**  
Verglasungshaken  
Glazing hooks

*Permettent de faire chevaucher deux vitrages.  
Ermöglicht die Überlappung von zwei Glasscheiben.  
Allows the overlap of two glasses.*

# NOTES - NOTIZEN - NOTES

A series of 28 horizontal dotted lines for writing notes.

# NOTES - NOTIZEN - NOTES

A series of horizontal dotted lines for writing notes, consisting of 28 rows.



**DOVIRIS - 43 Av. Georges Clémenceau 85120 LA CHÂTAIGNERAIE - FRANCE**

 **WWW.SERRES-LAMS.COM**

**SERVICE CLIENTS**

*Site internet : [www.sav-doviris.com](http://www.sav-doviris.com)*

 **WWW.GEWAECHSHAUS-LAMS.COM**

**KUNDENSERVICE**

*[kontakt@gewaechshaus-lams.com](mailto:kontakt@gewaechshaus-lams.com)*



**FR**  
**DONNEZ**  
OU  
**RECYCLEZ**



ASSOCIATION

OU



MAGASIN

OU



LIVRAISON

OU



DÉCHÈTERIE



**FR**



Adresses sur [quefairedemesdechets.fr](http://quefairedemesdechets.fr)